

1. Introdução

Leia atentamente este manual e guarde-o juntamente com os documentos de garantia. A ligação deve ser efectuada por um instalador reconhecido, de acordo com os regulamentos locais. Antes de montar ou desmontar o termóstato e o visor, desligar sempre a eletricidade no armário do contador. Este termóstato pode ser montado numa única caixa de montagem embutida com 50 mm de profundidade, de acordo com os formatos padrão DIN.

2. Dados técnicos

Tensão	230V - 50/60 Hz
Carga máx. Carga	max. 16 Amp. / 230V
Gama de temp.s	+5/+40°C
Tampa	IP21
Cor	Branco polar (RAL 9010) ou preto grafite (RAL 9011)
Sensor	incl. sensor de chão e sensor de ar incorporado
Garantia	Garantia do fabricante de 2 anos
Aprovações	CE
Fabricante	MAGNUM Heating Group B.V. Países Baixos



3. Montagem/Desmontagem

AVISO: Interromper sempre a ligação eléctrica antes da instalação ou da desmontagem.

Desmontagem: segurando a armação da tampa com uma mão, puxar ligeiramente a unidade de ligação para fora com a outra mão.

Instalação: Alinhar o conetor de pinos, pressionar suavemente. A caixa do ecrã é fixada magneticamente à unidade de ligação.



4. Instruções de ligação

Este produto deve ser protegido com um disjuntor de 16A no armário do contador!



SENSOR DE PISO * Ligação do sensor de piso AQUECIMENTO L* Cabo de ligação do cabo de aquecimento Alimentação eléctrica (Fase) AQUECIMENTO N* Cabo de ligação do cabo de aquecimento Alimentação eléctrica (Neutro) Ν

* A ordem é indiferente.

TERRA: Ligar a terra do cabo de aquecimento e a terra da alimentação eléctrica no exterior do termóstato, utilizando o bloco de terminais fornecido.

Colocar o termóstato no lugar, montá-lo na caixa de montagem embutida com 2 parafusos. Colocar a moldura de cobertura e fixar o ecrã.

5. Menu de arranque

Certifique-se de que o interrutor de ligar/desligar no lado direito do termóstato está na posição correta. Após a ligação à rede eléctrica, o menu de arranque aparece para o guiar através das definições básicas.

Pontos de interesse:

- Acabamento do pavimento: Com "MADEIRA", a temperatura do pavimento é limitada a 28°C.
- Tipo de sensor de pavimento: Selecione 12K (fornecido como padrão)
- Configuração do WiFi: ver ponto 8



A estrutura do menu é a seguinte:

Definições: Seleção do modo: MODE Modo automático Programa (secção 6.4) Modo Eco Data e hora Modo manual Língua Modo de férias Temperatura de conforto Modo de proteção con-Consumo (secção 6.3) Configurar o WiFi (item 8) tra o gelo Definições do ecrã Início lento Tema de cor Brilho Fechadura com chave: - Protetor de ecrã Prima longamente Ecrã noturno para bloquear ou Sensor de presença (7) desbloquear. Informações Manual

6.1 Definições avançadas

CUIDADO: As definições neste menu só devem ser alteradas em consulta com o fornecedor para evitar resultados indesejados.

(Pressão longa)

- Sistema de aquecimento Unidade de temperatura
- Temp. passo
 - Calibração
 - Inteligência
 - Desvio
 - Baixar a temperatura
 - Função abrir janela - Reposição de fábrica

6.2 Explicação dos modos e símbolos



Modo automático

O termóstato segue o programa definido. Ver secção 6.4 para definir o programa.

Modo Eco

Funciona com base no modo automático e liga-se ao sensor de presença. Se não for detectada qualquer atividade humana, o termóstato desliga ativamente o aquecimento para obter a máxima poupança de energia. Se for detectada atividade humana, o termóstato volta a ligar-se.



Modo manual

O termóstato é acionado manualmente.



*

()

Modo de férias

O termóstato está em modo de redução e volta a seguir o programa após o número de dias indicado.



O termóstato mantém a temperatura a 7 graus negativos.

Modo de arranque lento (para pavimentos recentemente instalados) A temperatura aumenta gradualmente durante 20 dias

para evitar fissuras no chão. Se esta função estiver activada no menu de arranque, o bloqueio das teclas permanece ativo durante 20 días. O visor apresenta o número de días restantes. Após 20 dias, o bloqueio da chave é levantado e o termóstato pode ser ligado ao WiFi. ATENÇÃO: Não interromper este modo!



O modo automático é interrompido manualmente

Volta a seguir o programa definido no momento de comutação seguinte.



O modo Eco é interrompido manualmente Volta a seguir o programa definido no momento de comutação seguinte.

Aquecimento O sistema está a aquecer.



Deteção de janela aberta

Deteção de uma queda brusca de temperatura. Desliga temporariamente o termóstato para evitar um aquecimento desnecessário.



Dias restantes Para o modo de arrangue lento e o modo de férias

6.3 Consumo

O consumo médio do aquecimento por piso radiante pode ser lido como uma percentagem. O termóstato deve estar ligado durante pelo menos 1 mês. Para calcular o consumo médio por dia, pode utilizar o seguinte cálculo: % x potência instalada x 24.

Exemplo:

A potência instalada é de 300 watts e o consumo é de 20%: 20% x 300 watts = 60 watts de consumo médio por hora. 60W x 24 horas = 1.440 Watts de consumo médio por dia.





6.4 Programa







(+)

Repetir este processo para os restantes dias. Após a introdução e confirmação, o termóstato seguirá este programa no modo Auto ou no modo Eco.

7. Sensor de presença

O sensor de presença detecta a presença de pessoas e pode ajudar a avaliar se o aquecimento por baixo do piso deve ser aquecido, reduzindo o aquecimento desnecessário. No modo ECO, o sensor está ligado por defeito e ajuda a regular a temperatura interior.



ATENÇÃO:

Devido ao alcance de deteção limitado do sensor de presença, instale o termóstato numa posição que lhe permita registar a presença de pessoas. À medida que a distância e o ângulo aumentam, o sinal do radar enfraquece, afectando a precisão.

7.1 Definições do sensor

NINGUÉM DETECTOU

Quando não é detectada qualquer pessoa, o termóstato desliga o aquecimento com o atraso especificado. O valor por defeito é de 3 min.

ALGUÉM DETECTOU

Para evitar o desperdício de energia por ficar em curto-circuito quando alguém é detectado, é necessário atrasar o aquecimento durante um determinado período de tempo. O valor predefinido é de 15 segundos.

ÁREA DA ZONA DE DETECÇÃO

Defina o alcance de deteção do sensor de acordo com o tamanho da divisão para reduzir a possibilidade de ativação acidental. O valor predefinido é 4-6m.

8. Ligação a WIFI (2,4Ghz)

Se também quiser controlar o termóstato através do seu smartphone, tem de o ligar à sua rede doméstica. Para tal, é necessário descarregar a aplicação. Depois disso, o termóstato também pode ser acedido através da sua rede móvel.

Digitalize o código QR com o seu smartphone ou procure o MAGNUM MRC na Apple App Store ou na Google Play Store. Descarregue a aplicação e crie uma conta.

8.1 Método padrão

PASSO 1:(Termostato)

> DEFINIR WIFI > MODO PREDEFINIDO.

O símbolo WiFi pisca rapidamente.

PASSO 2: (Smartphone)

- Abrir a aplicação
- Selecionar "Adicionar dispositivo"
- Selecionar o termóstato no menu
- Prima "ligar".
- Escolher a rede WiFi correta (apenas redes WiFi de 2,4 Ghz!)
- Introduzir e confirmar a palavra-passe

O termóstato ligar-se-á agora à rede WiFi. Isto demora no máximo 1 minuto.

8.2 Método alternativo (ponto de acesso)

Se o método acima não funcionar, o ponto de acesso é uma alternativa (apenas redes WiFi de 2,4 Ghz!):

PASSO 1: (Smartphone) Ligar o Bluetooth.

PASSO 2: (Termostato)



O termóstato cria agora um ponto de acesso.

PASSO 3: (Smartphone)

Ligue-se agora a este ponto de acesso através das definições Wi-Fi do seu smartphone ou tablet. O termóstato ligar-se-á então à sua rede doméstica.

9. Assistentes de voz

9.1 Assistente Google e Amazon Alexa Scoogle Assistant O alexa

Através de um altifalante compatível com a Google ou a Amazon, pode aumentar ou diminuir a temperatura do seu termóstato ou perguntar qual é a temperatura atual. Isto pode ser feito para qualquer termóstato adicionado na aplicação. A ligação ao Assistente Google ou ao Amazon Alexa é explicada na aplicação. Na aplicação, aceda ao seu "Perfil", escolha "Mais serviços" no menu e siga os passos.

Ser-lhe-á também pedido que instale uma capacidade de serviço: Competência Google: Termostato MAGNUM Habilidade na Amazon: MAGNUM MRC

9.2 Atalhos da Siri



Este termóstato também pode ser automatizado com os atalhos (comandos) da Siri. Por exemplo, pode utilizar a sua localização ou um comando de voz auto-selecionado para indicar que o termóstato deve ser regulado para uma determinada temperatura, para ativar o modo sem gelo se a temperatura exterior for baixa (local) ou para ativar o modo de férias se estiver fora de casa durante alguns dias.

- 1. Selecione "Cena" no menu principal da aplicação MAGNUM Heat.
- 2. Prima o botão + no canto superior direito para adicionar um comando.
- 3. Escolha uma "condição" e siga os passos seguintes.

10. Actualizações de software

Este produto suporta actualizações de software OTA (over-the-air) remotamente. O termóstato tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi estável.

As actualizações críticas de software aparecem automaticamente na aplicação quando estão disponíveis.



As actualizações de software não importantes não são apresentadas. Para verificar se está disponível uma nova atualização de software: Clique no ícone do lápis no canto superior direito da aplicação e desloque-se para baixo até "Atualização do dispositivo".



PONTOS FOCAIS:

- Assegure-se de que existe uma ligação à rede durante a atualização do software. Se a rede for interrompida, a atualização pode falhar.
- Depois de uma atualização importante ser cancelada manualmente, os controlos APP não estarão disponíveis.
- Durante o processo de atualização, o termóstato não está disponível.
- Todo o processo pode demorar até 10 minutos.
- Após a atualização, alguns parâmetros originalmente definidos pelo utilizador podem ser repostos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MAGNUM Heating Group B.V. declara que o tipo de equipamento de rádio MRC está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.magnumheatinggroup.com/privacy-statement



